



Návod k údržbě dřevěných podlah a schodů opatřených povrchovou úpravou výrobkem HWS-112-Hartwachs-Siegel

Struktura dřeva a přirozený vzhled propůjčují dřevěným podlahám zvláštní šarm. Povrchovou úpravou výrobkem HWS-112-Hartwachs-Siegel není prodyšnost dřeva nijak omezena. Dřevěné podlahy jsou pomocí tohoto materiálu chráněny před působením vody.

Pravidelná údržba Vaší dřevěné podlahy je důležitá, protože povrchová úprava všech podlah podléhá přirozenému opotřebování. Pokud budete dodržovat následující návod k údržbě, budete se z Vaší hodnotné dřevěné podlahy dlouho radovat.

První ošetření

se provede pomocí přípravku Aidol Hartwachs-Polish (Art. Nr. 0687). Tento přípravek se nanese neředěný, v tenké vrstvě, pomocí měkkého hadru. Aidol Hartwachs-Polish vytvoří po zaschnutí tenký ochranný film s obsahem kvalitních vosků a je možné jej podle přání dále i leštit.

Následná péče

spočívá v odstraňování prachu a nečistot pomocí smetáku, mopu nebo vysavače. Nejjemnější nečistoty a prach se nakonec odstraní pomocí vlhkého hadru namočeného v roztoku vody a Aidolu Hartwachs-Polish. Do 10 litrů vody (velikost kbelíku) se přidá 250 ml Aidolu Hartwachs-Polish. Je důležité, aby dřevěná podlaha nebyla vystavena působení velkého množství vody. Prach a písek působí na dřevo jako brusný materiál a vedou k předčasnému opotřebení podlahy.

Údržba

se provádí podle potřeby. Dřevěnou podlahu v obývacím pokoji a ložnici postačí ošetřovat Aidolem Hartwachs-Polish pouze jednou za 4 – 8 týdnů. Při vyšším mechanickém zatížení, na schodech, v kancelářských prostorech, doporučujeme provádět údržbu každých 14 dní až měsíc. Po tuto dobu jsou naolejované dřevěné povrchy, díky vysoce kvalitním voskovým emulzím obsaženým v Aidolu Hartwachs-Polish, dostatečně chráněny.

Oprava

malých poškození a škrábanců nepředstavuje u naolejovaných a voskem ošetřených podlah žádným problémem, pokud jste se rozhodli pro HWS-112-Hartwachs-Siegel. Poškozená místa se opatrně přebrousí jemným brusným papírem (o zrnitosti 240 až 320) a očistí od prachu. Potom se nanese HWS-112-Hartwachs-Siegel ve spreji nebo Aidol Hartwachs-Öl.

Správné klimatické podmínky

v interiéru slouží k trvalému udržení hodnoty dřevěných podlah a lidského tělesného i duševního zdraví. Ideální hodnoty klimatu pro člověka i podlahu představuje teplota 20 – 23 °C a relativní vlhkost vzduchu kolem 50%. Nižší vlhkost dřeva podporuje sesychání dřevní hmoty a vede k tvorbě spár. Vysoká vlhkost vzduchu naopak způsobuje bobtnání dřeva.