

NÁVOD NA OCHRANU A MONTÁŽ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ Z MASIVU

Zboží nesmí být skladováno, montováno, nebo používáno v prostředí s vysokou relativní vlhkostí uvnitř neodvětrané stavby, protože způsobí zvětšení objemu zárubní a tím mohou vzniknout problémy s jejich funkcí. Důležité je důkladné odvětrání stavby. Nikdy nedávejte zárubně do nově vymalovaných nebo rekonstruovaných místností, dokud vlhkost vzduchu místnosti neklesne na běžnou úroveň. Doporučujeme svěřit provedení povrchové úpravy odborné natěračské a montážní firmě, která Vám zajistí dokonalou ochranu Vašich zárubní a převezme za tuto práci záruku. V případě zhotovení povrchové úpravy zákazníkem, nenese výrobce záruky za vady vzniklé důsledkem neodborného nátěru. Vlastní montáž se musí provádět až po konečné povrchové úpravě výrobku dle návodu na montáž.

1. Je nutné natřít nebo nalakovat zárubně před montáží a osazením !!! Při nanášení nátěru se řiďte doporučeným postupem od dodavatele nátěrové hmoty. Používejte zásadně kvalitní nátěrové hmoty, které jsou určeny pro vnější použití. Naneste nejméně tři vrchní nátěry. Pamatujte, že na všechny hrany polodrážek musí být naneseno tolik nátěru, jako na plochy zárubní, a zvláštní pozornost je potřeba věnovat místům, kde jsou ukončena vlákna dřeva, neboť toto jsou místa, kde snadno pronikne vlhkost. Nepoužívejte vosky, politory (leštidla) nebo oleje, tyto materiály zárubně dostatečně neochrání. Vystupující reliéfy textury dřeva, zvláště u vodou ředitelných nátěrových hmot nejsou považovány za povrchové vady.

3. Vlastní montáž rámové zárubně provedeme tak, že vložíme rámovou zárubeň do otvoru a pomocí vodováhy a klínků usadíme a zafixujeme proti pohybu. Překontrolujeme svislou a vodorovnou rovinnost a pravouhlost osazení zárubně změřením obou úhlopříček. Rozdíl naměřených hodnot nesmí být větší než 3 mm. Dále pomocí ocelových šroubů (turbošroubů), nebo montážních plechů (pro ukotvení z boku) zafixujeme zárubeň ve falci (nejlépe pod těsnící gumu), nebo z boční plochy ostění, a to po svislých stranách do zdi. Vzdálenost mezi kotvicími šrouby by měla být max. 60 cm (případně podle obrázku s uvedenými montážními vzdálenostmi). Vložíme opatrně vzpěry, proti prohnutí zárubně směrem dovnitř, při tuhnutí montážní pěny. Dbáme na to, abychom nepohnuli se zárubní, pro jistotu opět překontrolujeme. Vypěníme montážní pěnou dutiny mezi zárubní a zdí, vzhledem k nepetržitosti v celé délce. Po vytvrzení pěny ořízneme nožem zbytky ztuhlé pěny, nasadíme a zkontrolujeme funkčnost celého kompletu, popř. seřídíme závěsy a protiplech. Montáž se provede před konečnými omítkami a fasádou, které zakryjí spáru mezi zdí a zárubní. Před prováděním zednických prací je nutno provést pečlivě překrytí bočních ploch zárubně vhodnými prostředky, aby se zabránilo případnému poškození celistvosti nátěru.

4. Zárubně je potřeba pravidelně udržovat, aby se zabránilo poškození nátěrové hmoty, která chrání proti vlhkosti a deformaci dřeva. V případě zjištění porušení celistvosti povrchu nátěru je nutné provedení nového nátěru.

5. V případě reklamace bude změněna současná vlhkost zárubní, stěn a vzduchu, posouzena vlastní montáž, umístění a dokonalost provedené povrchové úpravy. Při naměření větší vlhkosti a vhodnosti použití než je dáno jakostní normou firmy Vltavin obchodní s.r.o. č. VJP 01-74-98 nebude na reklamaci brán zřetel.

Záruka na zárubeň je 24měsíců ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození kupujícím, nesprávnou montáž a nevhodné uskladnění.